

FICHE TECHNIQUE

7EK 91GHLE 01 905



Les + :

- Ergonomie et design
- Réduit la fatigue
- Polyvalent
- Auto-adaptatif
- Sans agrafe ni couture
- Résiste à l'abrasion

SIÈGES KONCEPT / POLYURÉTHANE ESD

Piètement acier chromé 5 branches à patins antistatiques
Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 610 à 855 mm
Amortisseur d'assise
Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage périphérique
Assise déformable en mousse de polyuréthane souple KANGO noire antistatique, inclinée de 2° vers l'avant
Montage sur pads élastomère. Système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur
Appui lombaire en mousse de polyuréthane souple KANGO noire antistatique, réglable en profondeur
Ensemble conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de résistivité par le L.C.I.E.)